

Beépítési útmutató a Confector Kft. által gyártott / forgalmazott műanyag nyílászáró szerkezetekhez

Termékünk acélmerevített, kemény, ütésálló PVC profilból és osztrák vasalattól konfekcionált magas műszaki színvonalon előállított nyílászáró. Beépítésükkor az általános nyílászáró beépítés előírásai a meghatározók.

Szerszámok: mérőszalag, kalapács, véső, vízmérték, csavarhúzó, csavar, ék, PUR hab, szilikon, fúrógép fúrószárossal, hosszabbító.

Szállítás, rakodás, tárolás: közel függőleges helyzetben, sérülésmentesen. A szerkezetek szerelvények kilincsek nélkül kerülnek átadásra, így azok szállításkor, tároláskor nem jelentenek akadályt.

A szerkezeteket alaprajzi vázlat szerint szét kell hordani. Meg kell győződni a méretek :

- helyességéről
- parapet magasságokról
- a kávak függőlegességéről
- szemöldök és mellvéd vízszinteségéről.

A tokokra felszereljük a mellékelt tokrögzítő füleket, majd leakasztott szárnyak mellett a tokok beállítása történik, kitűzési tengelyméretbe állítva. A magassági és szélességi finombeállítás következik, a tokot függőbe és síkba állítjuk, majd fa ékekkel a szélektől 20-20 cm-re rögzítjük.

A füleket falba fúrt beütőékekkel rögzítjük, közben a helyes beállítást folyamatosan ellenőrizzük. Nagyobb szerkezeteknél kerüljük az ajtó ideiglenes téglasorra való helyezését, mert az nem szavatolja a nyílászáró tartósan pontos beállítását.

A tokra felszereljük a szárnya(ka)t, ellenőrizzük az akadálymentes záródást, ha szükséges a pántokon lévő állító csavarokkal finom állítjuk, majd a tok és káva közötti rést PUR habbal tömítjük. (Megjegyezzük, hogy a PUR hab nem tekinthető önmagában rögzítő szerkezetnek!)

A vasalat finombeállítása imbuszkulccsal történhet.

A tokra gyárilag felkasírozott REHAU feliratú műanyag védőfóliát beépítést követően el kell távolítani, mert a napsugárzás hatására a betű végleges nyomot hagy a token!

A vakolás idejére javasolt -pe- fóliavédelem a nyílászáróra és annak vasalatára, így elkerülhető a kvarcsemek karcosodása, illetve a vasalatok elszennyeződése. A fóliázás alkalmával kerüljük a barna műanyag ragasztószalag használatát, mert annak színe megfogja a nyílászárót. A külső-belső vakolat elkészítése után a védőfólia a nyílászárókról eltávolítható.